

Skötselråd stekbord

1. Innan användning

Ta bort alla etiketter. Diska stekbordet i varmt vatten och handdiskmedel.

2. Under användning

A: *Stekning med matfett:* Värm upp stekbordet till stektemperatur på medelvärme och tillsätt därefter matfettet.

B: *Stekning utan matfett:* Värm upp stekbordet till stektemperatur på medelvärme och påbörja därefter stekning.

3. Efter användning

Diska alltid stekbordet i varmt vatten och lite handdiskmedel.

4. Övrigt

Använd inte olja i sprayflaska (aerosol-flaska), detta kan skada teflonbeläggningen. Stekbordet bör inte användas till förvaring av mat.

Använd *endast* trä- eller plastredskap tillsammans med stekbordet.

Stekbordet tål ej temperaturer över 260 grader Celsius.

Under användning kan märken synas i beläggningen. Detta är normalt och påverkar inte teflonets »släppalätt-effekt«. Stekbordet kan användas på alla typer av värmekällor utom induktionsspisar.

Undvik maskindisk.

OBS! Tänk på att handtagen blir heta.

Vill du hålla dig underrättad om recept, kommentarer och annan information om stekbordet – skicka ett mail till roger@svangrenofsweden.se Lycka till i köket!